

Замена замка в диспенсере

Снятие старого замка

Понадобятся новый замок и ключ для открытия диспенсера.



1 Откройте диспенсер

Откройте крышку ключом. Обеспечьте доступ к белой защёлке с внутренней стороны крышки.



2 Снимите защёлку

Удерживайте круглую часть замка снаружи. Изнутри аккуратно стяните белую защёлку со штока.



3 Извлеките замок

Выньте наружную часть замка из отверстия крышки. Снимите пластиковое кольцо.

Сохраните кольцо, если будете использовать его при установке нового замка.

Замена замка в диспенсере

Установка нового замка

Соберите замок в той же последовательности, что показана ниже.



1. Кольцо



2. Установка

4 Установите замок

Наденьте пластиковое кольцо на наружную часть нового замка. Вставьте её в отверстие крышки снаружи.



5 Закрепите защёлку

Удерживая замок снаружи, наденьте белую защёлку на шток изнутри. Прижмите её до полной фиксации.

Расположите защёлку так же, как у снятого замка.



6 Проверьте работу

Убедитесь, что детали держатся надёжно. Закройте крышку и проверьте открытие ключом. Замок должен надёжно удерживать крышку.